

Notice d'Entretien des Bacs Filtrants à Zéolithe intitulés « BFC »

Pour un bon fonctionnement de la filière compact à zéolithe, il est important de vérifier tous les ans les points suivants :

- Vérifier que la fosse toutes eaux fonctionne correctement, que le niveau des boues n'atteigne pas 50% (vidanges), qu'il n'y est pas de rejet de matière en sortie qui viendraient perturber le bon fonctionnement de la filière.
- Les ventilations primaire et secondaire de la FTE doivent être dégagées.
- Nettoyer le préfiltre de la FTE conformément aux prescriptions du fabricant.
- Nettoyer la mousse filtrante (bleu) qui se trouve dans le bassin de chasse.
- Passez un jet d'eau dans le réseau bouclé depuis le regard de répartition situé au dessus du bac filtrant.
- Les ventilations du bac doivent être dégagées et en bon état. En aucun cas les chapeaux de ventilation ne doivent être cassés ou supprimés.
- Aucune plantation à développement racinaire important ne doit être effectuée sur la partie supérieure du bac.
- Rappel aux utilisateurs : Utiliser à juste dose l'ensemble des produits lessiviels. Ne pas déverser des matières non dégradables : hydrocarbures, antibiotiques, eau de javel concentrée, détergents en forte concentration, eau de régénération des adoucisseurs, tous produits susceptibles de faire varier le PH de façon importante même en faible dose quotidienne ou hebdomadaire etc.... ce qui aurait pour conséquence de détruire les bactéries à l'intérieur de la fosse toutes eaux et d'engendrer par la suite un colmatage du bac filtrant.

Date :

Signature du propriétaire

Signature de l'installateur